

Rizika a bezpečnostní pravidla pro partnery

OPERA SILVATICA s.r.o. | IČO 24287890 | Doprava a manipulace s dřívím

Verze 1.0 | Účinnost 1.9.2026 | Schválení 1.9.2026

Dokument poskytuje informace o rizicích a opatřeních při dopravě dříví, práci hydraulických rukou a pohybu našich řidičů a obchodníků. Používá se pro vlastní i cizí vozidla, lesní cesty, odvozní místa a sklady. Před zahájením se doplní podmínky konkrétního místa a rizika ostatních účastníků.

Co požadujeme před zahájením

- Sdělte skutečného dopravce, nakládajícího a provozovatele místa včetně kontaktní osoby. Změnu dopravce či subdodavatele oznamte před příjezdem.
- Předejte nám písemně rizika vaší činnosti a místa včetně přijatých opatření. Stačí příslušný dokument nebo konkrétní vyplnění karty místa. Informace předáme dotčeným osobám.
- Potvrďte převzetí konkrétní verze našich pravidel a zajistěte srozumitelné seznámení vlastních pracovníků i zapojených subdodavatelů. Každý zaměstnavatel ověřuje porozumění svých lidí.
- Před manipulací dohodněte osobu, která ji přímo řídí, bezpečné místo řidiče a ostatních osob a způsob dorozumívání. Na společném pracovišti více zaměstnavatelů se písemně dohodne pověřený zaměstnavatel pro koordinaci BOZP.

Rozdělení úkolů

Účastník	Zajišťuje v rozsahu své činnosti
Provozovatel nebo předávající místo	Pravdivé místní informace, příjezd, známá omezení a rizika, bezpečné uspořádání jím řízeného pracoviště.
Dopravce	Způsobilého řidiče, technický stav soupravy, režim řidiče, kontrolu nákladu a bezpečné provedení přepravy.
Provozovatel HR / nakladače	Způsobilou obsluhu, bezpečný stav a použití zařízení, zajištění manipulace a ohroženého prostoru.
Objednávající obchodní partner	Předání informací skutečným účastníkům a propojení nakládky, dopravy a vykládky.
Každý zaměstnavatel a zapojená OSVČ	Vlastní zákonné povinnosti a sjednanou spolupráci. Pověření koordinací nikoho nezbavuje jeho odpovědnosti.

Bezpečnostně zásadní nejasnost nebo rozpor se řeší před zahájením. Pokyn k zastavení může dát kdokoli. O pokračování rozhodne osoba řídící manipulaci až po odstranění nebezpečí a ověření podmínek obsluhou.

Rizika vozidel a manipulace s dřívím

Rizika se mohou dotknout řidičů, obsluh, obchodníků, zaměstnanců dalších firem i veřejnosti. Přilba ani jiné OOPP neopravňují ke vstupu do ohroženého prostoru.

Riziko	Povinná opatření
R01 Střet, přejetí, couvání	Oddělit osoby a jízdní dráhy. Rychlost přizpůsobit místu. Při nedostatečném rozhledu zajistit navádění poučenou osobou. Při ztrátě kontaktu okamžitě zastavit.
R02 Převrácení vozidla nebo HR	Ověřit únosnost, sklon a vzdálenost od hran. Zajistit soupravu proti pohybu. Podpěry a podložení podle návodu; nepřekročit zatěžovací diagram a povolené podmínky.
R03 Pád a rozvalení kulatiny	Vymezit prostor ohrožený ramenem, břemenem, pádem a odvalením dříví. Zabránit vstupu osob. Nepohybovat se pod břemenem ani po hraních, neodebírat dřevo způsobem narušujícím stabilitu.
R04 Sevření mezi stroji a materiálem	Nevstupovat mezi pohybující se vozidlo a překážku. Žádné souběžné kurtování, měření či přejímka v prostoru probíhající manipulace. Po odjištění klanic nevstupovat mezi soupravu a skládku.
R05 Sesunutí při odjišťování	Před povolením vázání či klanic zkontrolovat stabilitu. Hrozící pohyb nejprve bezpečně zajistit. Odjišťovat z bezpečné polohy podle domluveného postupu; nestát v předpokládaném směru pádu.
R06 Pád osoby z auta nebo stanoviště	Používat určené stupně, žebřík a madla. Neskákat z vozidla, nevylézat na uskladněné dříví. Potřebné práce ve výšce provádět jen se zajištěným bezpečným přístupem a ochranou proti pádu.
R07 Elektrické vedení	Před ustavením zjistit vedení a omezení. Bez stanovených bezpečných podmínek a potřebného souhlasu provozovatele se v ochranném pásmu nebo nebezpečné blízkosti vedení s HR nepracuje.
R08 Nezajištěný nebo přetížený náklad	Dodržet nosnost, zatížení náprav, rozměry, klanice a odpovídající upevnění. Před jízdou zkontrolovat náklad, vázání, HR i podpěry. Zjevně nebezpečně naložená souprava nesmí odjet.

Velikost ohroženého prostoru stanoví osoba řídící manipulaci s obsluhou podle zařízení a místních podmínek. Není dána jednou univerzální vzdáleností. Bezpečné čekací místo musí být určeno předem; kabina není automaticky bezpečným úkrytem.

Rizika lesa skladů a mimořádných situací

Riziko	Povinná opatření
R09 Terén, počasí a padající stromy	Ověřit sjízdnost, viditelnost, svahy a nestabilní stromy. Zastavit při bouřce, větru nebo jiném stavu znemožňujícím bezpečnou práci. Nevstupovat do ohroženého prostoru těžby; souběh nejprve koordinovat.
R10 Samostatná práce a spojení	Znát přesné místo, přístup pomoci a telefonní kontakt. Dohodnout dohled nebo kontrolní spojení podle rizik. Nezačínat, pokud nelze potřebnou pomoc přivolat nebo zajistit.
R11 Požár a horké části	Respektovat zákaz kouření, ohně a místní požární omezení. Neodstavovat horký stroj v suché vegetaci. Tankovat bezpečně podle návodu. Hasicí prostředky a příjezdy k nim musí být dostupné.
R12 Únik paliva nebo oleje	Před použitím kontrolovat úniky. Mít vhodné sorbenty, chránit vodu a kanalizaci. Úniky neoplachovat do půdy ani kanalizace; vzniklé odpady bezpečně předat.
R13 Tlaková hydraulika, závady	Poškozené zařízení odstavit. Nehledat netěsnost tlakové hydrauliky rukou. Opravy až po bezpečném odpojení a zajištění proti pohybu, odborně způsobilou osobou.
R14 Uklouznutí a ruční manipulace	Udržet volné přístupy, odstranit kluzké nečistoty, používat vhodnou obuv. Těžká břemena manipulovat mechanizací. Při kurtování a manipulaci s nářadím chránit ruce podle rizik.
R15 Hluk, prach a klimatická zátěž	Nevstupovat zbytečně do hluku a prašnosti, používat předepsanou ochranu. Přizpůsobit práci teplotě, zajistit nápoje a potřebné přestávky.
R16 Veřejnost a cizí provoz	Vstup návštěv, zákazníků a dalších řidičů řídit. Nezahajovat manipulaci při přítomnosti veřejnosti v ohroženém prostoru. Zábor či omezení veřejné komunikace zajistit oprávněným postupem.

Ochranné prostředky a zakázané jednání

V prostoru nakládaného a skládaného dříví je povinná ochranná přilba. Při pohybu v dopravním a manipulačním prostoru požadujeme výstražný oděv a vhodnou bezpečnostní obuv. Rukavice a další OOPP se používají podle práce, místních pravidel a návodu. Pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek je práce a vstup za účelem práce zakázán.

Cizí stroje lze použít jen po výslovném povolení, ověření způsobilosti a seznámení s konkrétním zařízením. Všeobecné seznámení s tímto dokumentem není oprávněním obsluhovat hydraulickou ruku, pilu ani provádět těžbu.

Místní informace před každou zakázkou

Pro každou nakládku i vykládku musí být známe následující údaje. Lze použít kartu F1, vlastní rovnocenný formulář partnera nebo jednu dohledatelnou elektronickou zprávu.

- Místo a GPS, příjezd a jeho omezení, provozovatel místa, kontakty a doba provádění.
- Skutečný dopravce a nakládající subjekt, vozidlo s HR / bez HR, způsob manipulace a osoba, která ji řídí.
- Pověřený zaměstnavatel pro koordinaci na společném pracovišti a potvrzení zúčastněných zaměstnavatelů, pokud je tento režim relevantní.
- Podloží, hrany, vedení, stav skládky, souběžné práce, veřejnost, požární omezení, místní rizika a konkrétní opatření.
- Bezpečné čekací místo, signalizace, dostupnost první pomoci, hasicích a havarijních prostředků, přístup záchranných složek a kontrolní spojení při samostatné práci.

Při příjezdu se musí ověřit shoda s aktuálním stavem. Změny se předají všem dotčeným ještě před pokračováním. Při chybějících informacích nebo nesplněných opatřeních se nebezpečná činnost nezahájí.

Když nastane úraz požár nebo havárie

Bezpečně zastavte práci a varujte ostatní. Volejte podle události 155, 150 nebo 112; při dopravní nehodě nebo ohrožení bezpečnosti také 158 podle situace a zákonných povinností. Sdělte GPS a příjezd, počet zraněných a další hrozby. Poskytněte první pomoc bez ohrožení sebe a podle pokynů operátora.

Každý požár oznamte HZS, i když byl uhašen. Při havárii ohrožující vody nebo nejasném rozsahu úniku volejte 150 nebo 112. Poté informujte provozovatele místa, svého zaměstnavatele a kontaktní osobu OS. Zachovejte důkazy; záchrana a odstranění bezprostředního ohrožení mají přednost.

Kontakty a platnost

Kontaktní osoba OS pro zakázku: uvedena v objednávce nebo kartě F1.

Adresa pro předání rizik partnera: bozp@silvatica.cz

Dispečink a zastupování: 739 539 979

Tento dokument je společným základem. Místní předpisy, návody a zákonné povinnosti zůstávají závazné. Partner předává tyto informace svým pracovníkům i zapojeným subdodavatelům v jazyce, kterému rozumějí. OS předává přijatá rizika vlastním dotčeným pracovníkům. Zveřejnění na webu samo o sobě nedokládá vzájemné předání ani dohodu o koordinaci.