

S01 | Provozně bezpečnostní řád skladů

OPERA SILVATICA s.r.o. • Brandýsek a Libosváry

Kulatina, palivové dřevo, doprava a manipulace

Řízení dokumentu	Revize k ověření a schválení
Navržené vydání	2.0 / zpracováno 30. 9. 2026
Stav	Návrh revize. Účinnost tohoto znění dosud nebyla stanovena.
Vazba	OS BOZP 02 v1.0; OS BOZP 06; místní informace ke konkrétní zakázce.
Kontaktní místo	bozp@silvatica.cz • +420 739 539 979

Schválení a vydání

Tato revize aktualizuje předaný S01 (vydání 1, aktualizace 2). Nepřebírá podpisy ani schválení původního dokumentu. Údaj původní verze o platnosti od 1. 11. 2016 a data 03/2024 nejsou datem účinnosti této revize.

Před vydáním vedení potvrdí místní podmínky obou skladů, pověřené osoby, plánky, skutečné stroje a požární režim a zajistí odborné posouzení odpovídající provozu. Do té doby toto znění není potvrzením bezpečnosti pracovišť ani schváleným provozním pokynem.

Ověření / schválení	Jméno, datum, podpis nebo odkaz na řízený záznam
Místní podmínky a prevence rizik	
Požární ochrana a zařízení	
Schválil za společnost	
Účinnost od	

Rozsah použití

Po vydání platí pro zaměstnance, externí dopravce, obsluhy a další osoby při činnostech ve skladech. Zákazníci a návštěvy dostávají srozumitelné pokyny podle svého pohybu a skutečných rizik. Dokument neopravňuje k obsluze strojů a nenahrazuje návody výrobců.

1 | Místo a odpovědnosti

Sklady a místní informace

Brandýsek: areál bývalého manipulačního skladu u železničního přejezdu a nádraží. Libosváry: areál bývalého zemědělského družstva na jižním okraji obce. Výchozí S01 uvádí oplocení, zpevněné plochy, administrativní zázemí a v Libosvárech dvě haly. Aktuální stav a použitelná místa musí ověřit vedoucí skladu.

Plánky 1a/1b nebyly součástí předané devítistránkové kopie. Je třeba přiložit skutečný plánek každého skladu, včetně vstupu, tras, skladovacích polí, bezpečného čekacího místa a nouzového vybavení. Polohu vybavení ani nosnost ploch nelze dovozovat z obecného popisu.

Rozdělení úkolů

Role	Úkol
Vedení společnosti	Písemně určí vedoucího a zastupování pro každý sklad, zajistí zdroje, prevenci rizik, školení a řízení verzí.
Vedoucí skladu	Řídí příjezd a pohyb, určuje skladovací místa, kontroluje stabilitu, kapacitu a pořádek. Zajišťuje místní poučení a dostupnost pomoci.
Osoba řídící manipulaci	Předem dohodne postup, signály, čekací místo a ohrožený prostor s obsluhou; při nebezpečí zastaví činnost.
Dopravce a obsluha zařízení	Zajišťují způsobilost osob a technický stav vlastního vybavení; dodržují návody, místní pokyny a kontrolu nákladu.
Obchodník / dispečer	Předává údaje o zakázce, místě a skutečných účastnících, změny a rizika. Nevstupuje do probíhající manipulace.

Spolupráce firem

Před prací se předají rizika a opatření oběma směry. Na společném pracovišti zaměstnanců více zaměstnavatelů se písemně dohodne zaměstnavatel pověřený koordinací BOZP. Tato role je odlišná od osoby řídící manipulaci. Každý účastník nadále plní své vlastní povinnosti. U OSVČ se spolupráce sjedná podle skutečné činnosti a příslušných povinností.

Odkaz na web nenahrazuje předání konkrétní verze, seznámení dotčených osob a místní dohodu. Eviduje se firma, osoba, datum, verze dokumentů a oznámené změny.

2 | Příjezd a bezpečná manipulace

Před zahájením

- Řidič ohlásí příjezd, respektuje značení a místní rychlost. Nepovolené nebo neověřené trasy se nepoužijí. Při nedostatečném rozhledu se couvá s poučeným naváděčem; při ztrátě spojení se zastaví.
- Vedoucí určí místo nakládky a vykládky. Ověří se únosnost, svah, okraje, vedení, počasí, stabilita dříví a souběžné činnosti. Souprava se zajistí proti pohybu.
- Podpěry, jejich podložení, nosnost a pracovní poloha hydraulické ruky se řídí návodem a zatěžovacím diagramem. V nebezpečné blízkosti vedení se nezačíná bez stanovených bezpečných podmínek.
- Předem se určí osoba řídící manipulaci, signály, bezpečné čekací místo a přístup pomoci. Kabina není automaticky bezpečným úkrytem.

Ohrožený prostor

Osoba řídící manipulaci s obsluhou vymezí prostor podle dosahu stroje, rozměrů a možného pohybu břemene, pádu a odvalení dříví a místních podmínek. Dodrží se minimální požadavky právních předpisů a návodu; prostor se podle rizik zvětší. Původní vzorec „délka HR + délka břemene + 2 m“ se nepovažuje za univerzální dostatečný odstup.

- Zamezit vstupu dalších osob a veřejnosti. Nikdo nesmí pod břemeno ani do dráhy jeho možného pádu či odvalení. Obsluha pracuje pouze z bezpečného určeného stanoviště.
- Během pohybu stroje a dříví nesmí ve stejném ohroženém prostoru probíhat měření, přejímka, kurtování nebo jiná práce.
- Před uvolněním vázání či klanic zkontrolovat stabilitu. Hrozící pohyb se nejdříve zajistí; odjišťovat z bezpečného místa. Po odjištění nevstupovat mezi soupravu a skládku.

STOP a pokračování

Pokyn STOP může dát kdokoli. Při přítomnosti osoby v nebezpečí, ztrátě spojení, závadě, nejistém podloží nebo nedostatečné viditelnosti se nebezpečná činnost ihned zastaví. Pokračovat lze až po odstranění příčiny a ověření podmínek osobou řídící manipulaci a obsluhou.

3 | Skladování, stroje a ochrana osob

Ukládání a expedice dříví

- Kulatinu ukládat pouze na určené, únosné a připravené plochy. Zajistit stabilitu, podložení a ochranu proti rozvalení. Nepřekračovat kapacitu ani bezpečně stanovenou výšku a uspořádání hrání.
- Neopírat dříví o ploty, haly nebo jiné konstrukce bez ověření jejich určení a únosnosti. Po uložení a po změně podmínek zkontrolovat stabilitu.
- Po hráních se nechodí. Dříví se neodebírá způsobem narušujícím stabilitu; překřížené kmeny se ručně neuvolňují ani neřežou v nestabilní poloze.
- Udržovat volné komunikace, únikové cesty a příjezd pro pomoc. Odřezky a palivové dřevo ukládat na vyhrazená místa.
- Před odjezdem zkontrolovat náklad, vázání, klanice, zatížení, rozměry a přepravní polohu HR i podpěr. Zjevně nebezpečně naložené vozidlo nesmí odjet.

Způsobilost a provoz zařízení

Obsluhu určuje písemně zaměstnavatel. Musí být zdravotně a odborně způsobilá, proškolená, prakticky zaučená a seznámená s konkrétním zařízením a ověřením znalostí. Pro tyto činnosti se určí osoby starší 18 let. U vyhrazených zařízení se splní zvláštní požadavky na způsobilost, revize, zkoušky a dokumentaci.

Zařazení každé HR se ověří podle konkrétního typu. Samotný „vazačský průkaz“ není univerzálním oprávněním obsluhovat HR; obsluha, vázání břemen a signalizace mají odpovídající požadavky podle své skutečné činnosti. Cizí stroj lze použít jen s výslovným povolením a po ověření všech podmínek.

Pila, štípač, balička, nakladač a další stroje se používají podle návodu. Kryty a blokování se nevyřazují. Zaseknutí a opravy řešit až po bezpečném odpojení a zajištění energií a pohybu. Kulatinu při řezání nepřidržovat rukou nebo nohou; stát mimo směr možného pohybu.

OOPP a přístup osob

V prostoru nakládaného nebo skládaného dříví se používá ochranná přilba; v dopravním a manipulačním prostoru výstražný oděv a bezpečnostní obuv. Další OOPP stanoví rizika práce a návod. Přilba neopravňuje vstoupit do ohroženého prostoru. Zákazníci čekají mimo provoz; pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek je práce zakázána.

Externí dopravce nezůstává v areálu sám při manipulaci. Výjimka pro jinou činnost vyžaduje předchozí svolení, místní poučení a zajištěné spojení a pomoc; nesmí zasáhnout do manipulace ani souběžného provozu.

4 | Požár, havárie a kontroly

Požární prevence

Dodržovat zákaz kouření, otevřeného ohně a místní požární omezení. Práce s nebezpečím vzniku požáru se provádějí pouze za předem stanovených podmínek. Horké stroje neodstavovat u hořlavín, palivo doplňovat bezpečně podle návodu. Přístupy k hasicím prostředkům a únikové cesty musí být stále volné.

Počet, druh a poloha hasicích přístrojů, režim jejich kontrol a případná další požární dokumentace vycházejí ze skutečného provozu a posouzení PO. Původní údaj „dva hasicí přístroje“ není ověřeným současným vybavením obou skladů.

Úraz, požár nebo únik

- Bezpečně zastavit práci, varovat okolí a podle události volat 155, 150 nebo 112; případně 158. Sdělte přesné místo/GPS, příjezd a další hrozby. První pomoc poskytněte bez ohrožení sebe podle operátora.
- Každý požár oznámit HZS, i pokud byl uhašen. Únik paliva/oleje bezpečně omezit, chránit vodu a kanalizaci a použít sorbenty. Při ohrožení vod nebo nejasném rozsahu volat 150/112.
- Informovat vedoucího skladu, zaměstnavatele a kontaktní osobu OS. Uchovat záznam a důkazy; záchrana života a odvrácení bezprostředního ohrožení mají přednost. Úrazy evidovat a hlásit podle aktuálního režimu.

Kontrolní režim

Kdy	Co a kdo
Před každou prací a při změně	Vedoucí a obsluha ověří místo, techniku, dříví, počasí a opatření. Nebezpečná závada znamená zastavení.
Po uložení dříví	Odpovědná osoba ověří stabilitu skládky a průchodnost.
Nejméně týdně	Vedoucí skladu kontroluje uložení, komunikace, pořádek a provoz; závady zapisuje a určuje nápravu.
Nejméně jednou za 6 měsíců	Odborná kontrola prevence rizik podle interního režimu.
Nejméně jednou ročně	Prověrka BOZP podle § 108 odst. 5 zákoníku práce; zjištěné závady se odstraňují.
Podle zařízení a dokumentace	Kontroly, servis, revize a zkoušky dle právních předpisů a návodu. Silniční STK nenahrazuje kontroly pracovní nástavby.

Pro stroje se vede požadovaná provozní dokumentace. Údržbu provádějí oprávněné osoby po zajištění stroje. Zjištěné riziko se vyhodnotí a promítne do místních pokynů, školení a řízené revize.

5 | Místní karta skladu a plánek

Vyplnit samostatně pro Brandýsek a Libosváry. Použít lze existující ověřenou kartu F2 se stejnými údaji. Změnu předat dotčeným osobám před pokračováním práce.

Údaj	Záznam pro konkrétní sklad
Název, adresa/GPS, datum/verze	
Vedoucí / zástupce / kontakt a dostupnost	
Vstup, trasa, hmotnostní a výšková omezení	
Rychlost a pravidla couvání / navádění	
Skladovací pole, kapacita a stabilita	
Únosnost, svahy, okraje, vedení a jiné překážky	
Používané stroje a způsob manipulace	
Osoba řídící manipulaci; signály	
Čekací místo osob; oddělení veřejnosti	
Požární režim a hasicí prostředky	
Lékárnička, první pomoc, sorbenty	
Únikové cesty, příjezd IZS, místo srazu	
Kontrolní spojení a podmínky samostatné práce	
Ověřil / schválil / účinnost	

Plánek 1a / 1b

Připojí se skutečný ověřený plánek. Musí odpovídat kartě, obsahovat identifikaci skladu, verzi a datum a čitelně vyznačit komunikace, skládky, zakázané zóny, čekací místo, vstupy a vybavení pro nouzi. Tato příloha žádný neověřený plánek nenahrazuje.

6 | Předání rizik a místní poučení

Záznam lze nahradit dohledatelnou elektronickou výměnou se stejným obsahem a identifikací účastníků. Nevypĺňovat predem potvrzení o školení nebo souhlasu, které se ještě neuskutečnily.

Identifikace	Údaj / odkaz na evidenci
Sklad, datum, zakázka	
Partner, IČO, kontaktní osoba a funkce	
Dopravce / obsluha / další účastníci	
Předané S01, OS BOZP 02/06, F2 - verze	
Rizika partnera, dokument a přijatá opatření	
Potvrzení předání dotčeným pracovníkům	
Osoba řídící manipulaci, čekací místo, signály	
Koordinující zaměstnavatel a písemná dohoda	
Aktuální odchylky / změny / STOP / náprava	
Poučení provedl / převzal; čas a podpis	

Obsah poučení

Příjezd a pohyb, vymezení prostoru, stabilita dříví, zakázané činnosti, OOPP, pravidla obsluhy, čekací místo, signály, první pomoc, požární a havarijní opatření a oznamování závad. Obsluha konkrétního zařízení vyžaduje samostatné oprávnění a zácvik; samotné převzetí tohoto listu je nenahrazuje.

Interní pověření a evidence

Vedení vede samostatné písemné pověření vedoucího a zástupce pro každý sklad, rozsah pravomocí, datum a doklady o školení a ověření znalostí. Osobní podpisové archy, zdravotní údaje a záznamy úrazů se na web nezveřejňují.

Kontakt

bozp@silvatica.cz • +420 739 539 979

Pro konkrétní zakázku platí kontakt v objednávce nebo místní kartě. Telefonní dostupnost nebyla stanovena jako nepřetržitá.

7 | Změny a podklady revize

Co se mění oproti předané verzi

- Odděleno datum této revize od historických údajů 2016/2024; nové schválení a účinnost se evidují samostatně.
- Aktualizována právní návaznost na práci v lese a skladování dříví; doplněna vazba na OS BOZP 02/06 a místní karty.
- Oddělena obsluha HR, vázání břemen, řízení manipulace a koordinace mezi zaměstnavateli; zrušena záměna vazačského průkazu za obecné oprávnění k HR.
- Ohrožený prostor se určuje podle zařízení, břemene a místa. Obecný výpočet se nepovažuje za záruku dostatečného odstupu.
- Roční prověrka navázána na § 108 odst. 5 zákoníku práce; technické kontroly rozlišeny podle zařízení.
- Doplněna výměna rizik, zastavení práce, PO, úniky, čekací místo a skutečné plánky obou skladů. Nepřevzata neověřená tvrzení o vybavení a úspěšném proškolení.

Právní a interní návaznost

Zákon č. 262/2006 Sb., zejména § 101 až 108; zákon č. 309/2006 Sb.; NV č. 101/2005 Sb., 378/2001 Sb., 168/2002 Sb. a 339/2017 Sb. Pro relevantní zdvihací zařízení zákon č. 250/2021 Sb. a NV č. 193/2022 Sb. Pro PO zákon č. 133/1985 Sb. a vyhláška č. 246/2001 Sb. Použije se znění účinné pro konkrétní činnost.

Východiska: předaný S01, OS BOZP 00 - návrh systému a zavedení, OS BOZP 02 v1.0 a OS BOZP 06. Tato revize neřeší samostatné technologické postupy těžby, práce ve výškách či konkrétních strojů mimo popsany provoz.

Odkazy pro správce dokumentace

Zákoník práce: https://ppropo.mpsv.cz/zakon_262_2006

Oficiální Sbírka: <https://e-sbirka.gov.cz/sb/2017/339>

Zdvihací zařízení: <https://e-sbirka.gov.cz/sb/2022/193>

SÚIP - odborná způsobilost: <https://www.suip.cz/web/oip09/odborna-zpusobilost>

Při vydání se uzavře ověření místních podmínek a rozporů se starými předpisy. Původní vydání se archivuje, nové znění se prokazatelně předá dotčeným osobám. Změněný dokument se nesmí vydávat pod původním podpisem ani zpětným datem.